



COMMENT NETTOYER LE BRÛLEUR DE VOTRE PLANCHA SIMPLICITY S'IL Y A DES FLAMMES JAUNES ?

Nous allons vous montrer la démarche à suivre pour nettoyer le brûleur de votre plancha.



Retirer la plaque de cuisson et retourner le coeur de chauffe de votre plancha.



Dévisser les 2 vis de chaque côté du brûleur.



Retirer le brûleur et dévisser les 3 vis qui maintiennent le tube au brûleur.



Passer un petit chiffon à l'intérieur du brûleur pour enlever la poussière ou les toiles d'araignées.



Revisser les 3 vis qui maintiennent le tube au brûleur.



Positionner le brûleur sur votre plancha et revisser les 2 vis de chaque côté du brûleur.